

swisspor czyścik


Środek czyszczący do nieutwardzonej pianki poliuretanowej.

Zastosowanie:

- usuwanie nieutwardzonej pianki poliuretanowej z tkanin, ram okiennych, ościeżnic, drzwi, parapetów itp.
- czyszczenie narzędzi z nieutwardzonej pianki poliuretanowej, zwłaszcza czyszczenie pistoletów montażowych.

Sposób użycia:

Czyszczenie nieutwardzonej piany poliuretanowej: nałożyć końcówkę rozpylającą na puszkę i rozpylić swisspor czyścik na zabrudzone miejsce, a następnie przetrzeć czystą, suchą i miękką szmatką.

Czyszczenie pistoletu montażowego: nakręcić pistolet na puszkę z czyścikiem i kilkakrotnie nacisnąć spust pistoletu. Przetrzeć szmatką.

W trakcie wykonywania prac przestrzegać obowiązujących przepisów BHP.

UWAGA:

Może powodować odbarwienia. Należy przeprowadzić test na małej powierzchni.

Skład:

Rozpuszczalnik: aceton

Propelent eteru dimetylowego

Kolor: bezbarwny.

Środki bezpieczeństwa:

swisspor czyścik jest materiałem palnym. Należy trzymać z dala od dzieci. Używać tylko w pomieszczeniach o dobrej wentylacji i nie palić podczas stosowania środka. Należy podjąć środki ostrożności względem ładunków elektrostatycznych. Produktu nie wolno przechowywać i stosować w temperaturach powyżej +50°C. Nie stosować w pobliżu ognia. Opary mogą powodować zawroty głowy. Unikać kontaktu z oczami i skórą.

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa są dostępne w Karcie Charakterystyki.

Przechowywanie i transport:

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem, wilgocią, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia. Temperatura przechowywania i transportu od +5°C do +30°C. Nie należy przechowywać lub transportować w temperaturze powyżej +50°C.

Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji, przy przechowywaniu w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Ilość	puszka [ml]	500
	puszek w kartonie [szt.]	12